

ORNAMENTAL

DECORATIVE MILLWORK

A NOVO Building Products Company

HAIRPIN LEGS INSTRUCTIONS

Installation Steps / Procédure d'installation / Pasos de la instalación

1. Place leg on mounting surface and mark the hole locations.

Coloque la pata en la superficie de montaje y marque la ubicación de los orificios.

Placez le pied sur la surface de montage et marquez les emplacements des trous.

2. Using a 7/64" diameter bit, drill pilot holes approximately 1/2" deep as marked.

Con una broca de 7/64 "de diámetro, taladre orificios piloto de aproximadamente 1/2" de profundidad como se indica.

À l'aide d'un foret de 7/64 po de diamètre, percez des avant-trous d'environ 1/2 po de profondeur comme indiqué.

3. Secure in place with the #8 wood screws provided. Do not over tighten. (Depending on thickness of the surface, you may opt to use longer screws).

Asegure en su lugar con los tornillos para madera n.º 8 provistos. No apriete demasiado. (Dependiendo del grosor de la superficie, puede optar por utilizar tornillos más largos).

Fixez en place avec les vis à bois # 8 fournies. Ne pas trop serrer. (Selon l'épaisseur de la surface, vous pouvez choisir d'utiliser des vis plus longues).

